م^واًاً و المحمد المحمد

DSView

Podręcznik użytkownika

v1.00



Historia zmian

Poniższa tabela przedstawia historię zmian tego dokumentu.

Data (DD / MM / RR) Wers	а	Rewizja
02/09/19	v1.00	wydanie dla DSView v1.00
30/05/18	v0.99	wydanie dla DSView v0.99
19/07/17	v0.98	wydanie dla DSView v0.98
08/09/16	v0.96	Pierwsza wersja dla DSView v0.96

Zawartość

1	Przeg	gląd	5
	1.1	Wprowadzenie	5
	1.2	Ściągnij	5
	1.3	Instalowanie DSView	5
		1.3.1 System operacyjny	5
		1.3.2 Zalecany minimalny sprzęt	5
		1.3.3 Jak zainstalować	6
	1.4	Interfejs użytkownika	
		1.4.1 Tryb urządzenia	8
		1.4.2 Zmiana języka	10
		1.4.3 Zmiana motywu	10
2	Analiz	zator logiczny	11
	2.1	Połączenie sprzętowe	11
	2.2	Opcje sprzętowe	13
		2.2.1 Tryb	
		2.2.2 Kanał	14
	2.3	Przykładowy czas trwania / stawka	15
		2.3.1 Czas trwania próbki	15
		2.3.2 Częstotliwość próbkowania	15
	2.4	Cyngiel	16
		2.4.1 Prosty wyzwalacz	
		2.4.2 Wyzwalanie zaawansowane	17
	2.5	Zdobyć	
		2.5.1 Przechwytywanie normalne	20
		2.5.2 Natychmiastowe przechwytywanie	
		2.5.3 Tryb przechwytywania	
	2.6	Żeglujący	
		2.6.1 Panoramowanie w lewo / w prawo	
		2.6.2 Przybliżanie i oddalanie	
		2.6.3 Wyszukiwanie wzorców	
		2.6.4 Dostosowywanie kanałów	
	2.7	Pomiary	24
		2.7.1 Szerokość / Okres / Częstotliwość / Cykl pracy	25
		2.7.2 Licznik impulsów	
		2.7.3 Odległość od krawędzi	
		2.7.4 Wstaw kursora	
		2.7.5 Ruch kursora	
		2.7.6 Przeskok kursorem	
		2.7.7 Miara kursora	
		2	www.dreamsourcelab.com

ုဂိ<mark>ါို</mark>ရ နဲ၂၂န် DreamSourceLab

3

	2.7.8 Usuń kursor	29
2.8	Dekoder protokołu	
	2.8.1 Dodaj dekoder	30
	2.8.2 Dekoder stosu	
	2.8.3 Przeglądarka listy	32
	2.8.4 Wyniki wyszukiwania	33
	2.8.5 Wyniki eksportu	
	2.8.6 Usuń dekoder	
2.9	Operacje na plikach	35
	2.9.1 Ustawienia Zapisz / Załaduj	35
	2.9.2 Zapisz	
	2.9.3 Otwórz	
	2.9.4 Eksport	
	2.9.5 Zrzut ekranu	
Oscyl	oskop	37
3.1	Połączenie sprzętowe	
3.2	Opcje sprzętowe	38
	3.2.1 Tryb pracy	38
	3.2.2 Automatyczna kalibracja	39
	3.2.3 Kalibracja ręczna	39
3.3	Zdobyć	
	3.3.1 Dostosowywanie kanałów	40
	3.3.2 Rozdzielczość pozioma	41
	3.3.3 Uruchom / Zatrzymaj	42
	3.3.4 Pojedyncze przechwytywanie	42
	3.3.5 Wyzwalacz	42
3.4	Pomiary	44
	3.4.1 Pomiary automatyczne	44
	3.4.2 YCursors	
	3.4.3 Kursory X	47
	3.4.4 Pomiar ręczny	47
3.5	Analiza widma	48
	3.5.1 Opcje FFT	48
	3.5.2 Poruszanie się po widmie	
3.6	Funkcja matematyczna	50
	3.6.1 Dodaj kanał matematyczny	50
	3.6.2 Kanał matematyczny	51
3.7	Figura Lissajous	52
	3.7.1 Konfiguracja Lissajous	52
	3.7.2 Widok Lissajous	52
3.8	Operacje na plikach	53
	3.8.1 Ustawienia Zapisz / Załaduj	53

۹ ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و

		3.8.2	Zapisać	53
		3.8.3	Otwarty	53
		3.8.4	Eksport	54
		3.8.5	Zrzut ekranu	54
4	Pozys	kiwanie d	danych	55
	4.1	Poł	łączenie sprzętowe	55
	4.2	Op	ocje sprzętowe	55
		4.2.1 T	Tryb pracy	56
		4.2.2 C	Dpcje kanałów	56
	4.3	Zdo	obyć	57
		4.3.1 Op	pcje przechwytywania	57
		4.3.2 S	Start / Stop	57
	4.4	Poi	miary	57
		4.4.1 N	Miara kursora	57
	4.5	Ope	eracje na plikach	60
		4.5.1 Us	stawienia Zapisz / Załaduj	60
		4.5.2 Za	'apisz	60
		4.5.3 O	Dtwórz	60
		4.5.4 E	Eksport	61
		4.5.5 Z	Irzut ekranu	61

1. Przegląd

1.1 Wprowadzenie

DSView to wielofunkcyjne oprogramowanie do przechwytywania i analizy sygnału. Jego główne funkcje obejmują przechwytywanie i pomiary sygnałów logicznych, analizę i debugowanie protokołów cyfrowych, przechwytywanie i pomiary sygnału analogowego w czasie rzeczywistym, analizę widma itp.

DSView jest również oprogramowaniem open source opartym na projekcie sigrok (<u>www.sigrok.org</u>), opracowany i utrzymywany przez DreamSourceLab (<u>www.dreamsourcelab.com</u>). Obecna wersja (v1.00) obsługuje trzy tryby pracy: analizator logiczny, oscyloskop i zbieranie danych.

Do tej pory DSView obsługuje następujący sprzęt:

- Analizator logiczny serii DSLogic
 - DSLogic: analizator logiczny kanałów 400Mx4 / 200Mx8 / 100Mx16
- Oscyloskop serii DSCope
 - DSCope: oscyloskop 200MS / s / 8bit / dwukanałowy

1.2 Pobieranie

Instalator: http://www.dreamsourcelab.com/download/ Kod źródłowy: http://www.github.com/DreamSourceLab/DSView

1.3 Instalowanie DSView

1.3.1 System operacyjny

Windows : XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10Linux : Debian / Ubuntu, Fedora, OpenSUSE itp.jabłko : OS X 10.8 i nowsze

1.3.2 Zalecany minimalny sprzęt

PROCESOR: P4 1.5G i nowszePamięć: 2G i nowszeHDD: 20G i więcejUSB : USB2.0 i nowsze



1.3.3 Jak zainstalować

1.3.3.1 Windows



a) Jeśli zostało zainstalowane starsze oprogramowanie DSView, odinstaluj je całkowicie (w tym kierowców)

 b) Jeśli masz stary sprzęt, który ma następującą nazwę urządzenia (DSLogic / DSLogic Pro / DSCope / DSCope20) i chcesz używać DSView na WIN8 lub nowszym, wyłącz wymuszanie podpisu sterownika przed zainstalowaniem oprogramowania :

win8:

https://learn.sparkfun.com/tutorials/disecting-driver-signature-on-windows-8/disa_ bling-signed-driver-enforcement-on-windows-8 win10: https://answers.microsoft.com/en-us/insider/forum/insider_wintp-insider_devices/ how-do-i-disable-driver-signature-enforcement-win / a53ec7ca-bdd3-4f39-a3af-3b d92336d248? auth = 1

Kroki instalacji:

1 、 Kliknij dwukrotnie plik **Wykonywalne** plik instalacyjny. 2 、 Wybierz język instalacji. 3 、 Kliknij **Kolejny** na stronie powitalnej. 4 、 Kliknij **Zgadzam się** na stronie umowy licencyjnej, jeśli akceptujesz warunki

umowy; w przeciwnym razie kliknij Anuluj aby zatrzymać instalację. 5 、 Wybierz

lokalizację instalacji i kliknij Zainstalować.

6 Czekanie gotowe. Jeśli pojawi się następna strona (Rysunek 1-1), dla starego sprzętu, który mieć następującą nazwę urządzenia (DSLogic / DSLogic Pro / DSCope / DSCope20), wybierz Mimo to

zainstaluj oprogramowanie sterownika



Rysunek 1-1





Windows XP

Zainstaluj sterownik sprzętowy ręcznie w systemie operacyjnym Windows XP zgodnie z krokami przedstawionymi na rysunku 1-2. Ta instrukcja zostanie wyświetlona podczas uruchamiania instalatora w systemie XP.

Please install the hardware driver manually

Step1: Plug-in DreamSourceLab hardware

Step2: Open Device Manager

Step3: Find 'USB-based DSL Instrument $\nu 2^\prime\,,$ and right click to update driver

Step4: Select 'No, not this time' and click 'Next'

Step5: Select 'Install from a list or specific location(Advanced)', and click 'Next'

Step6: Select 'Search for the best driver in these locations', and check 'Include this location in the search'

Step7: click 'Browse', select C:\Program Files\DSView\xp=compatible directory

Step8: click 'Next', and wait driver install finished.



Rysunek 1-2

1.3.3.2 Linux

Krok 1: pobierz kod źródłowy DSView

\$ git clone git: //github.com/DreamSourceLab/DSView

Krok 2: Instalacja wymagań:

sprawdź narzędzie menedżera pakietów odpowiedniej dystrybucji, jeśli używasz innych dystrybucji Debian / Ubuntu:

\$ sudo apt-get install git-core build-essential cmake autoconf automake libtool pkg-config libglib2.0-dev libzip-dev libudev-dev libusb-1.0-0-dev python3-dev qt5-default libboost-dev libboost-test- dev libboost-thread-dev libboost-system-dev libboost-filesystem-dev sprawdź libfftw3-dev

Fedora (18, 19):

\$ sudo yum install git gcc g ++ make cmake autoconf automake libtool pkgconfig glib2-devel libzip-devel libudev-devel libusb1-devel python3-devel qt-devel boost-devel check libfftw3-devel

Łuk:

\$ pacman -S base-devel git cmake glib2 libzip libusb sprawdź python boost qt5 fftw

Krok 3: Budowanie \$ cd libsigrok4DSL \$./autogen.sh

DreamSourceLab

\$./configure

\$ make

\$ sudo make install \$ cd

••

\$ cd libsigrokdecode4DSL

\$./autogen.sh

\$./configure

\$ make

\$ sudo make install \$ cd

••

\$ cd DSView

\$ cmake.

/*

- * plesilietelzietrok się nie
- * upewnij się, że twój pkg-config jest poprawnie skonfigurowany
- * aby znaleźć biblioteki libsigrok i libsigrokdecode
- * (W Fedorze 23 nie jest to ustawienie domyślne).
- * Aby to zrobić, dodaj "export PKG_CONFIG_PATH =" / usr / local / lib / pkgconfig "
- * do swojego ~ / .bashrc i przeładuj go ``. ~ / .bashrc``.

* /

\$ make

\$ sudo make install

1.3.3.3 Mac OS X

1、 pobierz plik dmg 2、 otwórz dmg i przeciągnij DSView do katalogu Application.

1.4 Interfejs użytkownika

1.4.1 Tryb urządzenia

Rysunek 1-3 przedstawia interfejs użytkownika programu DSView w trybie analizatora stanów logicznych.



Rysunek 1-3





Rysunek 1-4

Rysunek 1-5 przedstawia interfejs użytkownika DSView w trybie zbierania danych.



Rysunek 1-5

1.4.2 Zmiana języka

Rysunek 1-6 pokazuje, jak zmienić język interfejsu użytkownika. Wsparcie • Język • 中文 / język angielski

որմն	DSView v1. 0. 0														
Demo Device 🚽 🄀 1 选项	.00 s ~ @	1 MHz ~	 ↓	 ⑦ 0 0	√	び 搜索 显	■ ▲	'\µ' ^{ıllı} 帮助~	Language						
逻辑分析仪	+372.96ms	+386.28ms	+399.60ms	+412.92m <i>s</i>	+426.24ms +4	439. 56ms 	+452.88ms +	⊦466. 20ns <mark>99 语言(L) ~</mark> 訟 关于(A)	→ III 中文 III 中文						
• <u>」 - 1 - 1</u> •								手册(M)							
<u>1 571-X</u> 1								→ ↓ 兼 报告问题(B)							
2 <i>5</i> [−] 1 <u>2</u>]									_						

Rysunek 1-6

1.4.3 Przełączanie motywów



Rysunek 1-7 pokazuje, jak zmienić motyw interfejsu użytkownika. Pokaz • Motywy • jasna ciemność



urządzenia.

zer



Rysunek 2-1

2) Otwórz oprogramowanie DSView, sprawdź, czy wskaźnik LED się świeci Zielony , a DSView pokaże poprawną nazwę



Rysunek 2-2

3) Podłącz ekranowane przewody fly do zewnętrznego portu analizatora stanów logicznych. Rysunek 2-3 przedstawia mapowanie przewodów zestawu DSLogic Plus. Z wyjątkiem 16 kanałów sygnałowych, kanał "CK" jest wejściem zegara do przechwytywania stanu, kanał "TI" jest zewnętrznym wejściem wyzwalającym, kanał "TO" jest zewnętrznym wyjściem wyzwalającym.





Rysunek 2-3

4) Podłącz zaciski sondy do mierzonych sygnałów. W przypadku sygnału o niskiej częstotliwości (<5 MHz) wystarczy wspólna masa (Rysunek 2-4 po lewej). W przypadku sygnału o wysokiej częstotliwości zalecane jest niezależne połączenie uziemienia dla każdego kanału (Rysunek 2-4 po prawej).</p>





2.2 Opcje sprzętowe

Kliknij Opcje przycisk (Rysunek 2-5).





Opcje urządzenia otworzy się okno (Rysunek 2-6).

դրմ և Devi	ce Options
	Mode
Operation Mode	Stream Mode 🗸 🗸
Stop Options	Upload captured data 🗸
Threshold Level	1.0V 🗘
Filter Targets	None
Max Height	1% ~
	Enable RLE Compress
	Using External Clock
	Using Clock Negedge
	'hannel e
• Use 16 Channels	(Max 20MHz)
OUse 12 Channels	(Max 25MHz)
○Use 6 Channels	(Max 50MHz)
OUse 3 Channels	(Max 100MHz)
	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Enable All	
	ОК

Rysunek 2-6

2.2.1 Tryb

- Tryb działania:
 - Tryb bufora: dane są przechowywane w pamięci wewnętrznej i przesyłane do komputera po zakończeniu

przechwytywania. Ten tryb obsługuje wysoką częstotliwość próbkowania (do 400 MHz) i



ograniczona głębokość próbki. W tym trybie obsługiwana jest kompresja RLE w celu zwiększenia głębokości próbki.

• Tryb transmisji: dane zostaną przesłane do komputera w trakcie przechwytywania. Ten tryb ma ograniczoną

częstotliwość próbkowania i dobrą głębokość próbkowania.

- Test wewnętrzny: tylko test.
- Opcje zatrzymania:
 - Zatrzymaj się natychmiast: W trybie bufora, gdy zatrzyma się podczas przechwytywania, żadne dane nie zostaną

przesłane, bieżące przechwytywanie zostanie natychmiast zatrzymane

• **Prześlij przechwycone dane:** W trybie bufora, gdy zatrzymamy się podczas przechwytywania, dane już przechwycone w buforze sprzętowym zostaną przesłane i wyświetlone w oknie wave.

- **Próg napięcia:** Zakres 0-5 V i krok 0,1 V. Ta funkcja sprawi, że analizator stanów logicznych będzie zgodny z większością standardów napięciowych. (stary sprzęt DSLogic nie obsługuje tej funkcji)
- Filtruj cele:
 - Brak: oryginalny wynik przechwytywania
 - 1 zegar próbki: filtruj wszystkie impulsy mniej niż 1 zegar próbki.
- Maksymalna wysokość: maksymalna wysokość wyświetlania każdego kanału.
- Włącz kompresję RLE: włącz kompresję sprzętową. Dostępne tylko w trybie bufora.
- Korzystanie z zegara zewnętrznego: użyj zegara zewnętrznego jako zegara próbkowania do przechwytywania stanu.
- Korzystanie z funkcji Clock Negedge: użyj opadającej krawędzi zegara próbki jako krawędzi próbki.

2.2.2 Kanał

- Tryb kanału:
 - W trybie bufora



Rysunek 2-7

Dla częstotliwości próbkowania 100 MHz i poniżej dostępne są wszystkie 16 kanałów, dla częstotliwości próbkowania 200 MHz dostępne są tylko kanały 0-7, a dla częstotliwości próbkowania 400 MHz dostępne są tylko kanały 0-3.

• W StreamMode



🔘 Use 16 Channels (Max 20MHz)
🔿 Use 12 Channels (Max 25MHz)
🔿 Vse 6 Channels (Max 50MHz)
🔿 Use 3 Channels (Max 100MHz)

Rysunek 2-8

Jeśli używane są tylko 3 kanały, maksymalna częstotliwość próbkowania wynosi 100 MHz. Jeśli używanych jest tylko 6

kanałów, maksymalna częstotliwość próbkowania wynosi 50 MHz. Jeśli używanych jest tylko 12 kanałów, maksymalna

częstotliwość próbkowania wynosi 25 MHz. W przypadku wykorzystania wszystkich 16 kanałów maksymalna częstotliwość próbkowania wynosi 20 MHz.

Kanał włączony:

Po ustawieniu trybu kanału każdy dostępny kanał można włączyć lub wyłączyć.

Włącz wszystkie włączy wszystkie dostępne kanały; Inaczej, Wyłącz wszystkie wyłączy wszystkie dostępne kanały.

2.3 Przykładowy czas trwania / stawka



Rysunek 2-9

2.3.1 Czas trwania próbki

Jak pokazano na Rysunku 2-9, lewe pole wskazuje czas trwania próbki. Istnieją różne zakresy w różnych trybach, częstotliwości próbkowania i numerze kanału.

- Tryb bufora: maksymalny czas trwania = głębokość sprzętowa / częstotliwość próbkowania / numer kanału. Na przykład urządzenie DSLogic Plus ma pamięć sprzętową 256Mbits, więc przy 100M 16 kanałach maksymalny czas trwania próbki będzie wynosił około 167,77ms; Przy 400M 1 kanale, czas trwania próbki wyniesie około 671,09 ms. Jeśli włączona jest kompresja RLE, zostanie osiągnięty dłuższy czas trwania próbki, który zależy od całkowitych zmian sygnału.
- Tryb transmisji: maksymalny czas trwania (oprogramowanie 64-bitowe) = 16G / częstotliwość próbkowania. Na przykład
 przy częstotliwości próbkowania 1 MHz maksymalny czas próbkowania będzie wynosił około 4,77 godziny; Przy
 częstotliwości próbkowania 100 MHz maksymalny czas próbkowania wyniesie około 2,86 minuty.

2.3.2 Częstotliwość próbkowania

Jak pokazuje Rysunek 2-9, prawe okienko wskazuje częstotliwość próbkowania dla każdego kanału. Istnieją różne zakresy w różnych trybach.



• Tryb bufora:

- 100 M przy 16 kanałach : 10 KHz ~ 100 MHz
- 200 M przy 8 kanałach : 10 KHz ~ 200 MHz
- 400 M przy 4 kanałach : 10 KHz ~ 400 MHz

StreamMode:

- 20 M @ 16 kanałów : 10 KHz ~ 20 MHz
- 25 M @ 12 kanałów : 10 KHz ~ 25 MHz
- 50 M przy 6 kanałach : 10 KHz ~ 50 MHz
- 100 M przy 3 kanałach : 10 KHz ~ 100 MHz

W typowym przypadku częstotliwość próbkowania powinna być 4x-10x razy większa niż najwyższa częstotliwość
 mierzony sygnał. Na przykład dla sygnału szeregowego o szybkości 115200 bodów rozsądna jest częstotliwość próbkowania 1
 MHz, a dla sygnałów SPI z zegarem 50 MHz odpowiednia jest częstotliwość próbkowania 400 MHz.

2.4 Wyzwalacz

Jak pokazuje Rysunek 2-10, DSView obsługuje dwa tryby wyzwalania: wyzwalanie proste i wyzwalanie zaawansowane.



Rysunek 2-10

2.4.1 Prosty wyzwalacz

Proste wyzwalanie wyzwalania krawędziowego lub poziomu wyzwalania pojedynczego lub wielu kanałów, a także obsługuje ustawienie pozycji wyzwalania. Jak pokazano na Rysunku 2-10, zaznacz przycisk radiowy Prosty wyzwalacz, aby wybrać prosty wyzwalacz jako ostateczne ustawienia. Rysunek 2-11 przedstawia proste ustawienia wyzwalania dla każdego kanału.



Rysunek 2-11

Jeśli ustawiono więcej niż jeden kanał, będzie I relacja między kanałami.

Pozycja wyzwalania może służyć do ustawiania procentowej pozycji punktu wyzwalania na całej głębokości przechwytywania. Jak pokazano na Rysunku 2-12, po lewej stronie znajduje się 10% pozycji wyzwalania, po prawej stronie jest to 90% pozycja





Rysunek 2-12

2.4.2 Zaawansowane wyzwalanie

Zaawansowany wyzwalacz może być używany do ustawiania złożonych flag wyzwalania, takich jak wyzwalanie wielu zdarzeń, wyzwalanie protokołów itp. DSView obsługuje dwa zaawansowane tryby wyzwalania: wyzwalanie etapowe i wyzwalanie szeregowe.

Wyzwalacz etapowy obsługuje 16 etapów flagi wyzwalacza. Każdy stopień obsługuje operacje logiczne (i / lub) 2 zestawów wyzwalaczy. Każdy zestaw wyzwalania zbocza / poziomu wsparcia dla wszystkich kanałów, odwracania i licznika.





Poniżej znajduje się kilka przykładów zaawansowanego wyzwalania

Wysoki poziom kanału 0 utrzymuje dłuższe niż 1000 interwałów próbkowania

Т	ot	al	Tı	rie	ge	r	Sta	age	es:		1								
S	ta	ge	Tı	rię		r	Se	ri	al	Tr	ig	ge	r						
											St	ag	е0						0
	1	1	1	1	1	1													
		4										4			1			Inv	
	x	x	x	х	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1		== ~ And ~	
	*	*	×	*	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	x			
																_	_		
																		Contiguous	
	10	00																Counter	

Narastające zbocze kanału 0 lub opadające zbocze kanału 1

]	ot	al	Tı	rig	ge	r	Sta	ige	s:		1										
2	Sta	ge	Tı	rig	ge	r	Se	ri	al	Tr	ig	ge:	r								
											St	ag	е0								0
	1	1	1	1	1	1															
		4			1							4			1		I	nv			
	x	х	x	x	x	x	х	x	x	х	х	х	x	х	х	R]==		01		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	F	x					
																Г	1 6	+:	~		
																	- U	onti	.guc	us	
	1																С	ount	er		



Narastające zbocze kanału 0, następnie 100 zliczeń opadającego zbocza kanału 1, a następnie wysoki poziom kanału 2





Rysunek 2-15

Jak pokazuje Rysunek 2-16, Wyzwalacz szeregowy zaprojektował ogólny szablon wyzwalacza dla większości magistrali

szeregowych, który może być użyty do ustawienia wyzwalania złożonego protokołu. Na przykład wyzwalanie, gdy strumień danych i2c zawiera 0x50 bajtów.

Trigger Setting																	
○ Simple Trigger ● Advanced Trigge Trigger Position	1					%											
Total Trigger St																	
Stage Trigger S	əri	al	Ti	rig	ge	r											
			Se 1	eri 1	al 1	T: 1	rie	ge									
	5	4	3	2		0											
Start Flag:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	х	x	x	x	x	x	
Stop Flag:	x	х	х	х	х	х	х	х	х	x	х	х	х	x	х	х	
Clock Flag:	x	x	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	x	
Data Channel:																	
Data Bits																	
Data Value:	x	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
X: Don't care O: Low level 1: High level R: Rising edge F: Falling edg C: Rising/Fall:	9																

Rysunek 2-16

Zachowania wyzwalacza szeregowego: Po Start flagi dopasowane, wartość Kanał danych na każdym Flaga zegara będą

próbkowane i przenoszone do rejestrów przesuwnych z bitami Bity danych. Jeśli wartość rejestru przesuwnego jest równa Wartość

danych najbardziej słuszne Bity danych,

uruchomiony spust. Dodatkowo lf Zatrzymaj flagę dopasowane, rejestr przesuwny zostanie wyczyszczony. Poniżej

znajduje się kilka przykładów wyzwalacza szeregowego.

• Wyzwalanie, gdy na magistrali I2C pojawiło się 0b010000100 (kanał 0: scl , kanał 1: sda)



O		
+4170.00µs +4200.00µs +4230.00µs +4260.00	rigger Setting	
	Simple Trigger	
Address write: 21 Wr ACK 00	Advanced Trigg	arshąca krawędz sci
	Trigger Position	n: 50 %
	Total Trigger St	tages: 1
	Stage Trigger S	erial Trigger
		Serial Trigger
		1 1 1 1 1 1
Spadająca krawędź słda, gdy scl = 1		<u>54321090755432</u> 10
	Start Flag:	X X X X X X X X X X X X F 1
	Stop Flag:	X X X X X X X X X X X X X R 1
	Clock Flag:	XXXXXXXXXXXXXX
Kosnąca krawęcz sca, goy sci =		
	Data Channel:	1
	Data Bits	9
	Data Value:	x x x x x x x 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Rysunek 2-17

Wyzwalanie, gdy na magistrali SPI pojawiło się 0x1234 (kanał 0: cs #, channel1: clk, kanał2: miso, kanał3: mosi)



2.5 Przechwytywanie

Jak pokazuje Rysunek 2-19, DSView obsługuje dwie operacje przechwytywania: przechwytywanie normalne i przechwytywanie natychmiastowe. Przechwytywanie normalne Natychmiastowe przechwytywanie • ۲ \bigcirc ď • $(\underline{})$ 10 1 Ba DSLogic PLus 1.00 s @ 1 MHz Mode~ Start Measure File



2.5.1 Przechwytywanie normalne

Istnieją niewielkie różnice w procedurze przechwytywania w trybie buforowym i strumieniowym: Przechwytywanie

trybu bufora:

1. Kliknij Początek przycisk

- 2. Przenieś parametry przechwytywania do sprzętu Wydaj
- 3. polecenie start i poczekaj na informacje zwrotne o danych
- 4. Jeśli nie ustawiono wyzwalacza, sprzęt natychmiast rozpoczyna przechwytywanie
- 5. Jeśli ustawiono wyzwalacz, sprzęt rozpoczyna przechwytywanie i czeka na wzorzec wyzwalacza
- 6. Jeśli osiągnięto głębokość przechwytywania lub zapełniono pamięć wbudowaną, sprzęt kończy przechwytywanie i odsyła dane
- 7. DSView odbiera i przetwarza dane
- 8. Po zakończeniu przesyłania DSView zatrzymuje się i wyświetla dane w oknie Wave.

Przechwytywanie trybu strumieniowego:

1. Kliknij Początek przycisk

- 2. Przenieś parametry przechwytywania do sprzętu
- 3. Wydaj polecenie startu, poczekaj na informację zwrotną o danych
- 4. Jeśli żaden wyzwalacz nie jest ustawiony, sprzęt natychmiast rozpocznie przechwytywanie

5. Jeśli ustawiono wyzwalacz, sprzęt rozpoczyna przechwytywanie i czeka na wzorzec wyzwalacza

6. Sprzęt wysyła dane z powrotem podczas przechwytywania, aż osiągnie głębokość przechwytywania.

- 7. DSView odbiera i przetwarza dane
- 8. Po zakończeniu przesyłania, DSView zatrzymuje się i wyświetla dane w oknie Wave

2.5.2 Natychmiastowe przechwytywanie

Jedyną różnicą między przechwytywaniem normalnym i natychmiastowym jest to, że przechwytywanie natychmiastowe ignoruje wszelkie ustawienia wyzwalania i wymusza na analizatorze logicznym rozpoczęcie przechwytywania. Ta funkcja pomoże nam natychmiast sprawdzić stan sprzętu.

2.5.3 Tryb przechwytywania

Jak pokazuje Rysunek 2-20, DSView obsługuje dwa tryby przechwytywania: przechwytywanie pojedyncze i przechwytywanie powtarzalne.

Pojedyncze przechwytywanie: w tym trybie operacja przechwytywania zostanie wznowiona tylko jeden raz. Po osiągnięciu czasu trwania próbki przechwytywanie zatrzyma się automatycznie.

Powtarzalne przechwytywanie: W tym trybie operacja przechwytywania zostanie wznowiona wielokrotnie, aż do naciśnięcia przycisku zatrzymania. W połączeniu z ustawieniami wyzwalania, ten tryb może pomóc w automatycznej obserwacji fali określonego zdarzenia bez dodatkowych operacji. Dodatkowo możesz zdefiniować powtarzalny interwał od 1 sekundy do 10 sekund.

DSLogic PLus 🗸 🔀	1.00 s	Q @	1 MHz		(\downarrow)	∍	⋑	Ø	*Ô	Âs.	୍		Þ
Options					Mode∨	Start	Instant	Trigger	Decode	Measure	Search	Display~	File~
Logic Analyzer	+4320. 00µs el przechwy	+435 itywa	50.00µs	+43	C Sin C Rep	gle petitive		0.00jiedy ↓↓↓↓↓↓↓	'neaze.proi	echwyđŷŵ	/Ə́́́Л्і́в +4	530.00µs	+4560.1

Rysunek 2-20



2.6 Nawigacja

Jak pokazuje Rysunek 2-21, przechwycone dane będą renderowane w oknie wave. DSView zapewnia bogate metody ułatwiające użytkownikom nawigację po danych, w tym przesuwanie, powiększanie, wyszukiwanie i oznaczanie.



Rysunek 2-21

2.6.1 Panoramowanie w lewo / w prawo

Mały opór: w oknie fali naciśnij lewy przycisk myszy, ruch w lewo / w prawo przeciągnie okno fali w lewo / w prawo.



Rysunek 2-22

Dynamiczna rolka: w oknie fali naciśnij lewy przycisk myszy, przesuń szybko w lewo / w prawo i zwolnij lewy przycisk. Ta operacja rozpocznie dynamiczne przewijanie, które zatrzyma się w określonym czasie określonym przez prędkość ruchu i odległość myszy.



Rysunek 2-23

Opór o dużym zakresie: przeciągnij pasek przewijania w dolnej części okna fali, aby szybko przeskoczyć do określonej pozycji.



2.6.2 Przybliżanie i oddalanie

Zoom koła: jak pokazano na Rysunku 2-24, w oknie fali przewijanie kółka myszy spowoduje powiększenie / oddalenie fali.



Rysunek 2-24

Powiększenie okna: w oknie fali naciśnij prawy przycisk myszy, przesuń mysz, aby narysować okno prostokątne,

wybrany obszar zostanie powiększony do pełnego okna po zwolnieniu prawego przycisku.



Rysunek 2-25

Przełącznik powiększenia: w oknie fali, jeśli nie jest to stan maksymalnego pomniejszenia, kliknij dwukrotnie prawym przyciskiem myszy, aby osiągnąć stan maksymalnego oddalenia, ponowne dwukrotne kliknięcie spowoduje powrót do poprzedniego zestawu powiększenia.







Jak pokazuje Rysunek 2-26, kliknij **Szukaj** przycisk, pasek narzędzi wyszukiwania zostanie otwarty w dolnej części okna, jak pokazano na Rysunku 2-27.



Rysunek 2-27

Kliknij edytor tekstu wyszukiwania, pojawi się okno ustawień. Na przykład, jak pokazano na Rysunku 2-28, ten wzorzec

wskazuje na szukanie zbocza narastającego / opadającego kanału 0. Kliknij ok

aby ustawić wzorzec wyszukiwania. Następnie kliknięcie przycisku pre / next przeskoczy do poprzedniej / następnej krawędzi kanału 0.

۹ٌا <mark>۹</mark> ۹ ا∮ PreamSourceLab

CH0: 0 C CH1: 1 X CH2: 2 X CH3: 3 X CH4: 4 X CH5: 5 X CH5: 5 X CH6: 6 X CH7: 7 X CH6: 8 X CH7: 7 X CH8: 8 X CH8: 8 X CH8: 8 X CH9: 9 X C: Rising/Falling edge CH11: 11 X C CH12: 12 X C CH13: 13 X C CH14: 14 X C CH15: 15 X OK Cancel	ային	Search Opti	
CH0: 0 C CH1: 1 X CH2: 2 X CH3: 3 X CH4: 4 X CH5: 5 X CH6: 6 X CH6: 6 X CH6: 6 X CH7: 7 X CH8: 8 X CH8: 8 X CH9: 9 X CH1: 11 X CH1: 14 X CH1: 14 X CH1: 15 X			
CH1: 1 X CH2: 2 X CH3: 3 X CH4: 4 X CH5: 5 X CH5: 5 X CH5: 5 X CH5: 6 X CH5: 7 X CH6: 8 X CH6: 8 X CH6: 8 X CH10: 10 X CH11: 11 X CH12: 12 X CH13: 13 X CH14: 14 X CH15: 15 X OK Cancel	СНО:	с	
CH2: 2 X CH3: 3 X CH4: 4 X CH5: 5 X CH5: 5 X CH5: 5 X CH5: 5 X CH6: 8 X CH7: 7 X CH6: 8 X CH6: 8 X CH6: 8 X CH10: 10 X CH11: 11 X CH12: 12 X CH13: 13 X CH14: 14 X CH15: 15 X OK Cancel	СН1 :	X	
CH3: 3 X CH4: 4 X CH5: 5 X CH5: 5 X CH5: 5 X CH5: 5 X CH5: 6 X X: Bon't care CH7: 7 X 1: High level CH6: 8 X P: Falling edge CH9: 9 X C: Rising/Falling edge CH1: 11 X CH1: CH1: 11 X CH1: CH1: 13 X CH1: CH1: 14 X CH1: CH1: 14 X CH1: CH1: 15 X CH1: CH1: 14 X CH1: CH1: 14 X CH1: CH1: 15 X CH1: CH1: 16 X CH1: CH1: 16 X CH1: CH1: 16 X CH1: CH1: X	CH2:	х	
CH4: 4 X CH5: 5 X CH6: 6 X CH7: 7 X CH6: 8 X CH7: 7 X CH6: 8 X CH7: 7 X CH6: 8 X CH9: 9 X CH10: 10 X CH11: 11 X CH12: 12 X CH13: 13 X CH14: 14 X CH15: 15 X OK Cancel	СНЗ:	х	
CH5: 5 X CH6: 6 X S: Don't care CH7: 7 X I: High level CH8: 8 X R: Rising edge CH9: 9 X C: Rising / Falling edge CH10: 10 X C: Rising/Falling edge CH11: 11 X C: Rising/Falling edge CH12: 12 X C: Rising/Falling edge CH13: 13 X C: Histing edge CH14: 14 X C: Rising/Falling edge CH15: 15 X OK Cancel	CH4 :	x	
CHB: 6 X X: Don't care O: Low level X: Distribution X: Distribution X: Distribution C: R: R: Rising edge C: R: R:	CH5:	х	
CHT: T X I: High level CH8: 8 X R: Rising edge CH9: 9 X C: Rising/Falling edge CH10: 10 X C: Rising/Falling edge CH11: 11 X C: Rising/Falling edge CH12: 12 X C: Rising/Falling edge CH13: 13 X C: Rising/Falling edge CH14: 14 X C: Rising/Falling edge	СН6 :	х	X: Don't care
CH8: 8 X R: Bising edge F: Falling edge CH9: 9 X C: Bising/Falling edge C: Bising/Falling edge C: Bising/Falling edge CH1: 11 X C: Bising/Falling edge C: Bising/Falling edge CH1: 11 X C: Bising/Falling edge C: Bising/Falling edge CH1: 11 X C: Bising/Falling edge C: Bising/Falling edge CH12: 12 X C: Bising/Falling edge C: Bising/Falling edge CH13: 13 X C: Bising/Falling edge C: Bising/Falling edge CH14: 14 X C: Bising/Falling edge D: Bising/Falling edge CH15: 15 X O: Bising/Falling edge D: Bising/Falling edge	CH7 :	х	U: Low level 1: High level
CH9: 9 X C: Hinter Gage CH10: 10 X C: Rising/Falling edge CH11: 11 X C CH12: 12 X C CH13: 13 X C CH14: 14 X C CH15: 15 X OK Cancel C	СН8:	х	R: Rising edge F: Felling edge
CH10: 10 X CH11: 11 X CH12: 12 X CH13: 13 X CH14: 14 X CH15: 15 X OK Cancel	СН9:	х	C: Rising/Falling edge
CH11: 11 X CH12: 12 X CH13: 13 X CH14: 14 X CH15: 15 X OK Cancel	CH10:	х	
CH12: 12 X CH13: 13 X CH14: 14 X CH15: 15 X OK Cancel	CH11:	х	
CH13: 13 X CH14: 14 X CH15: 15 X OK Cancel	CH12:	х	
CH14: 14 X CH15: 15 X OK Cancel	CH13:	х	
CH15: 15 X OK Cancel	CH14:	х	
OK Cancel	CH15:	х	
UK Cancel			
			UK Cancel

Rysunek 2-28

2.6.4 Dostosowywanie kanału

• Kolor / nazwa kanału:

Jak pokazano na Rysunku 2-29, kliknij obszar koloru / nazwy, aby zmodyfikować kolor / nazwę określonego kanału.





• Przeniesienie kanału:

Jak pokazano na rysunku 2-30, przesuń mysz nad **Numer** etykieta, będzie na niej widoczna etykieta ze strzałką. Kanał można przesuwać na dwa sposoby:

Metoda 1: naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, przesuń mysz, aby przesunąć kanał, a następnie zwolnij przycisk, aby zakończyć ruch.

Metoda 2: kliknij lewym przyciskiem myszy, aby chwycić kanał, następnie kanał zostanie przesunięty myszą, kliknij ponownie, aby zwolnić kanał.



2.7 Pomiar

DSView zapewnia bogate metody pomiaru, a proste operacje myszą mogą



wykonać większość pomiarów, takich jak szerokość, częstotliwość, okres, cykl pracy i liczba impulsów. Dodatkowo DSView obsługuje nieograniczone kursory, które mogą być używane do pomiaru, oznaczania i przeskakiwania między danymi.

2.7.1 Szerokość / okres / częstotliwość / cykl pracy

Jak pokazuje Rysunek 2-31, po umieszczeniu myszy na dowolnym impulsie w oknie fali, pojawi się okno pomiaru, które pokazuje szerokość, okres, częstotliwość i cykl pracy impulsu prądu.

Logic Analyzer	+4900.00µs	+4920.00µs _▼	+4940.00µs
0:I ² C1-0 D 0:I ² C: Ad	S ^{5/Data}	Address	s write: 21
∎∘ <u>ſ⁻ι_x</u> ₀		Width:	
		Period: Frequency: 83. Duty Cycle: 5	+12µs 33KHz 0.00%



2.7.2 Licznik impulsów

Jak pokazuje Rysunek 2-32, operacje myszy mogą być używane do zliczania narastania / opadania / zboczy dowolnego kanału w dowolnych odstępach czasu.

1. Najedź myszą na mierzony kanał (pomiędzy wysokim i niskim poziomem) w oknie fali.

- 2. Przejdź do punktu początkowego, kliknij lewym przyciskiem myszy
- 3. Przejdź do punktu końcowego, pojawi się okno pomiaru, które pokazuje liczbę narastających / opadających / zboczy.

4. Kliknij ponownie lewym przyciskiem myszy, aby zakończyć pomiar.

斜	🛱 Logic Analyz	er ^{+4.65ms} ▼	+4.80ms	+4. <mark>+4. 9</mark> 1	99ms ^{+5.}	+5.25ns	+5.40m	s +5.55m. 		. 70ns 	+5.85		6.00ms 	+6.15ms
0:I ² (1-0	0:I ² C:	Address/Data	21	00	21	03 0	0 OF	2E	00				
o	<u></u>	0										I	Sdges: 148 Rising: 74	3 4
1	<u></u> x	1			Π								illing: 74	4

Rysunek 2-32

2.7.3 Odległość od krawędzi

Jak pokazano na Rysunku 2-33, do pomiaru odległości między dwoma krawędziami można użyć myszy.

- 1. Przesuń mysz do krawędzi początkowej i kliknij lewym przyciskiem myszy
- 2. Przejdź do krawędzi końcowej, pojawi się wartość miary, która pokazuje odległość



(czas / próbki).

3. Ponownie kliknij lewym przyciskiem myszy, aby zakończyć pomiar.

ې بې	Logic Analyzer	, +5120, 00µs	+5140.00µs	+5160.00µs	+5180.00µs	+5200.00µs	+5220.00µs	+5240.00µs	+5260.00µs	+5280	.00µs +5300.00µs
0:I²0	CD	ACK	ldrespita	s		Address r	ead: 21		Read ACK)(Data read
o	<u></u> 0										
1	<u></u> 1										+120µs/120

Rysunek 2-33

2.7.4 Wstawianie kursora

Metoda 1: w oknie fali przesuń mysz do pozycji docelowej, kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy. Nowy kursor zostanie wstawiony w miejscu docelowym.



Rysunek 2-34

Metoda 2: w obszarze linijki czasu przesuń mysz do pozycji docelowej, kliknij lewym przyciskiem myszy, pojawi się strzałka w dół, kliknij lewym przyciskiem myszy w obszarze strzałki. Nowy kursor zostanie wstawiony w miejscu docelowym.



Rysunek 2-35

2.7.5 Ruch kursora

Metoda 1: przesuń mysz do kursora docelowego, kliknij lewym przyciskiem myszy, aby zaznaczyć kursor, a następnie kursor będzie podążał za ruchem myszy, kliknij ponownie lewym przyciskiem, aby ustawić kursor w docelowej pozycji. Jeśli chcesz umieścić kursor na krawędzi dowolnego sygnału, po prostu przesuń mysz blisko krawędzi, kursor zostanie automatycznie przyciągnięty do krawędzi.





Rysunek 2-36

Metoda 2: w obszarze linijki czasu przesuń mysz do pozycji docelowej, kliknij lewym przyciskiem myszy, wszystkie istniejące kursory zostaną wyświetlone, kliknij numer kursora docelowego, aby umieścić go w pozycji docelowej.

+75.46ms	+86.24ms	+97.02ms	+107.80ms	+118.58ms
ստհաս	unh <mark>,</mark> I	1 2 3	4	ատհատ
	-			

Rysunek 2-37

2.7.6 Skok kursorem

Kursor może być użyty do zaznaczenia ważnej pozycji. DSView zapewnia prostą metodę przechodzenia między dowolnymi istniejącymi kursorami. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym obszarze linijki czasu, wszystkie istniejące kursory zostaną wyświetlone, numer kliknięcia kursora docelowego przeskoczy do pozycji tego kursora.



Przejdź do pozycji kursora 3

Rysunek 2-38

۹ÎÎ DreamSourceLab

2.7.7 Pomiar kursorem

								Po	miar	Ĭ			
DSLogic PLus > X Options	1.00 s	~ @	1 MHz	~	(⊥) Mode~) Start	() Instant	⑦ Trigger	- Ko Decode	Measure	o' Search	La Display~	₽ File~

Rysunek 2-39

Jak pokazuje Rysunek 2-40, kliknij **Pomiar** przycisk, stacja pomiarowa zostanie otwarta. Istnieją dwie grupy miar: miara odległości i licznik krawędzi.

Miara odległości: można to wykorzystać do pomiaru czasu lub liczby próbek między dwoma

kursory. Kliknij , aby dodać nowy zestaw pomiarów odległości, a następnie kliknij

obszar początkowy / końcowy, aby indywidualnie wybrać kursor początkowy / końcowy.

Licznik krawędzi: można to wykorzystać do zliczania krawędzi między kursorami holowania na określonych

kanał. Kliknij

aby dodać nowy zestaw liczników krawędzi, a następnie wybierz początek / koniec

kursor i numer kanału do zmierzenia.

+



Rysunek 2-40



2.7.8 Usuń kursor

Jak pokazuje Rysunek 2-41, kliknij ' × 'obszar dowolnego kursora usunie kursor, a pozostałe kursory zostaną ponumerowane.



Rysunek 2-41

2.8 Dekoder protokołów



Rysunek 2-42

Kliknij Dekoder przycisk, stacja dokująca dekodera zostanie otwarta. Jak pokazano na rysunku 2-43, stacja dokująca dekodera

składa się z dwóch części: wyboru dekodera i przeglądarki listy protokołów.

	ๆ ใ ใ ๆ
٩Î	DreamSourceLab

	Protocol			
	+ ×	1:I ² C 0:SPI 0:UART 1:I ² C 1:SPI 1:UART AM230x/x/RHTxx AUD CAN DCF77 EM4100		— Wybór dekodera
	< << <	Protocol List Viewer	>	
Przeglądarka listy protokołów —	Matching Iter	ns:	Î	
	1			

Rysunek 2-43

2.8.1 Dodaj dekoder

Wybierz docelowy dekoder w polu combo, kliknij przycisk "+", otworzy się okno ustawień tego dekodera. Na przykład Rysunek 2-44 przedstawia okno ustawień dekodera I2C. Po zakończeniu tych ustawień kliknij **ok** aby dodać ten dekoder. Jeśli dane są gotowe, DSView rozpocznie uruchamianie dekodera i pokaże wyniki dekodera w oknie fali. Za pomocą tych samych operacji można dodać więcej dekoderów.

۹႞႞۹ ۷٫۱۰۹ PreamSourceLab		
	In Decoder Options	
	1:I ² C	•
	1:I²C: Bits	•
Sterowanie wyświetlaniem	1:I²C: Address/Data	•
	1:I²C: Warnings	•
	SCL (Serial dock line) * -	
	SDA (Serial data line) * -	
Opcje protokołu 🦳	Displayed slave address format shifted	
	*Required channels	
	Start 🔻 Decode Start From	Dekedui region
	End 🔻 Decode End to	Dekoduj region
	Stack Decoder	
	ок	ancel

Rysunek 2-44

Domyślnie dekoder będzie wykonywany od początku do końca w celu bieżącego przechwycenia. Jeśli chcesz zdekodować część danych, dowolny kursor można ustawić na punkt początkowy lub końcowy. Jak pokazuje Rysunek 2-45, kursor 2 jest ustawiony jako punkt końcowy, więc dane za kursorem 2 nie zostaną zdekodowane.

+643380.00µs	+643410.00µs	+643440.00µs	+643470.00µs	+643500.00µs	+643530.00µs	+643560.00us	+643590.00µs
	пы	шпп					
) a					W: 07		
L							

Rysunek 2-45

2.8.2 Dekoder stosu

Ŷ

Dekoder stosu może być używany do dekodowania złożonego protokołu. Kliknij **Dekoder stosu** na Rysunku 2-44 można wybrać górny dekoder na podstawie aktualnego podstawowego dekodera.



Dekodery z prefiksem "0:" są zoptymalizowane pod kątem preferowanej prędkości i nie obsługują dekodera stosu. Ponadto istnieje spójne dopasowanie między dekoderem górnym i dekoderem podstawowym. Proszę odnieść się do tego adresu URL (<u>http://www.sigrok.org/wiki/Protocol_decoders</u>) dla szczegółów. Niewłaściwe dopasowanie

doprowadzi do nieoczekiwanego wyniku.



Na przykład, jak pokazano na rysunku 2-46, dekoder I2C jest dekoderem podstawowym, dekoder 24xx EEPROM jest dekoderem

górnym. Może to pomóc nam skupić się na przejściach wysokiego poziomu, a nie na szczegółach niskiego poziomu.



Rysunek 2-46

2.8.3 Przeglądarka listy

Przeglądarka list jest niezbędnym uzupełnieniem graficznego wyświetlania wyników dekodera. Przeglądarka list obsługuje szybkie wyszukiwanie lokalizacji i zawartości, aby lepiej nawigować po wynikach dekodera.

Jak pokazano na Rysunku 2-47, kliknij dowolny wiersz przeglądarki listy, który może odpowiadać temu samemu

lokalizacja w oknie fali. W międzyczasie kliknij



przycisk, może podświetlić określone

wiersz w przeglądarce listy, który odwzorowuje bieżącą lokalizację okna wave'a.



Rysunek 2-47

2.8.4 Wyniki wyszukiwania

Jak pokazano na Rysunku 2-48, wprowadź słowo kluczowe w edytorze tekstu wyszukiwania i kliknij przycisk poprzedni / następny, aby znaleźć poprzedni i następny wiersz zawierający słowo kluczowe, a także przenieść wave do odpowiedniej lokalizacji.

Jeśli wybrano jeden wiersz, przycisk pre / next przeszuka słowo kluczowe na podstawie tej lokalizacji.



Rysunek 2-48

Jeśli chcesz przeszukać dane wielobajtowe w wynikach dekodera. Należy użyć symbolu "-". Na przykład "70-70-70" oznacza trzy kolejne dane. Jak pokazano na Rysunku 2-49, kliknięcie przycisku pre / next spowoduje wyświetlenie wszystkich operacji "70-70-70".



Obecnie DSView obsługuje tylko wielobajtowe wyszukiwanie danych dla dekoderów UART / I2C / SPI.

٥	Protocol List Viewer
<	Q 07-07-07
Match	ing Items:Wyszukiwanie wielobajtowe
	1:1²C: Address/Data ▲
264	Data write: 08
265	АСК
266	Data write: 07
267	АСК
268	Data write: 07
269	АСК
270	Data write: 07
271	АСК
272	Stop

Rysunek 2-49

۹**۱۱۱**۹ DreamSourceLab

2.8.5 Eksport wyników

DSView obsługuje eksport wyników dekodowania do pliku. Jak pokazano na Rysunku 2-50, kliknij przycisk Zapisz, wybierz format pliku i docelową kolumnę do wyeksportowania. Obecnie obsługuje formaty plików csv i txt.



Rysunek 2-50

2.8.6 Usuń dekoder

Aby usunąć określony dekoder, kliknij przycisk " × "Obok dekodera. Jeśli chcesz usunąć wszystkie istniejące dekodery, kliknij przycisk " × "Obok dekoderów wybierz pole wyboru.



Rysunek 2-51



2.9 Operacje na plikach

										Ope	racja na j	plikach	Ĭ
DSLogic PLus 🗸	×	1.00 s	~ @	1 MHz	÷	€	⋑	Ø	\$0	Â.	୰	F	
(Options				Mode∨	Start	Instant	Trigger	Decode	Measure	Search	Display~	File~

Rysunek 2-52

Kliknij Plik przycisk, operacje związane z plikami zostaną wyświetlone, jak pokazano na Rysunku 2-53. DSView obsługuje

ustawienia przechowywania / wczytywania, zapisywanie / otwieranie danych, eksport danych, operacje na zrzutach ekranu.



Rysunek 2-53

2.9.1 Ustawienia Zapisz / Załaduj

Ustawienia to bieżące konfiguracje, w tym opcje urządzenia, włączanie, kolor i nazwa kanałów oraz ustawienia wyzwalania. Kliknij **Ustawienia> Zapisz** zapisze bieżące ustawienia do pliku. Po kliknięciu **Ustawienia> Wczytaj**, wybierz odpowiedni plik ustawień, zapisane ustawienia zostaną wczytane w bieżącej sesji.

Ustawienia> Domyślne załaduje domyślne konfiguracje, używane do przywrócenia ustawień fabrycznych. W międzyczasie DSView obsługuje automatyczne zapisywanie ustawień. Po uruchomieniu oprogramowania ostatnie ustawienia przed poprzednim zamknięciem zostaną załadowane automatycznie.

2.9.2 Zapisz

Plik> Zapisz zapisze bieżące dane w rozpoznawalnym formacie pliku. Więc DSView może otworzyć go później.

2.9.3 Otwórz

DSView obsługuje tylko otwarty plik z sufiksami dsl, który został wygenerowany przez sam DSView.

Po prostu kliknij Plik> Otwórz, wybierz plik * .dsl, dane zostaną przeładowane i wyrenderowane w wave'ie

8 DreamSourceLab

okno.

2.9.4 Eksport

DSView obsługuje również eksport bieżących danych do wspólnego formatu pliku. Dzięki temu przechwycone dane można załadować do innego oprogramowania. W trybie LA obsługiwane są formaty csv, vcd i gnuplot itp. Podczas korzystania z Plik> Eksportuj.

2.9.5 Zrzut ekranu

Jeśli chcesz zapisać bieżące okno jako obraz, kliknij Plik> Przechwyć. Spowoduje to wygenerowanie pliku PNG.



Rysunek 3-1

 Otwórz oprogramowanie DSView (zaczekaj na wyszukanie sterownika systemu Windows przy pierwszym użyciu), sprawdź, czy wskaźnik LED zmienił się Zielony, a DSView pokaże poprawną nazwę urządzenia.



Rysunek 3-2

3) Podłącz sondy do wejścia oscyloskopu.



www.dreamsourcelab.com



4) Zgodnie z wymaganiami pomiaru, podłączyć zacisk uziemienia sondy do panelu uziemienia

systemu docelowego. Uważaj na współczynnik tłumienia sondy.



Masa sondy, oscyloskopu i komputera są ze sobą połączone. W celu uniknięcia uszkodzeń należy upewnić się, że uziemienie układu docelowego ma taki sam potencjał elektryczny jak uziemienie sondy.



Rysunek 3-4

3.2 Opcje sprzętowe

Kliknij Opcje przycisk (Rysunek 3-5).



Rysunek 3-5

Otworzy się okno opcji urządzenia (rysunek 3-6).



Rysunek 3-6

3.2.1 Tryb pracy

Jak pokazuje Rysunek 3-6, sprawdź, czy tryb pracy został ustawiony na "Normalny". Tryb "Test wewnętrzny" jest dozwolony tylko w teście.



3.2.2 Automatyczna kalibracja

Aby zachować wysoką precyzję w różnych środowiskach o różnej temperaturze i wilgotności, oscyloskopy wymagają kalibracji parametrów. DSView obsługuje dwie metody kalibracji: automatyczną i ręczną.

Kliknij Automatyczna kalibracja pokazany na Rysunku 3-6, pojawi się okno komunikatu (Rysunek 3-7).





Upewnij się, że nie ma połączeń na złączach BNC DSCope. Kliknij

ok przycisk rozpocznie proces automatycznej kalibracji. Potrwa to kilka minut. Po zakończeniu, jak pokazuje

Rysunek 3-8, a Zapisać w oknie pojawi się przycisk. Kliknij Zapisać

przycisk zapisze te wyniki kalibracji na stałe. Kliknij **Anulować** przycisk podczas automatycznej kalibracji przerwie proces, a ostatnio zapisane wyniki zostaną załadowane automatycznie.



Rysunek 3-8

3.2.3 Kalibracja ręczna

DSView obsługuje również ręczną kalibrację. Kliknij **Kalibracja ręczna** w górnej części okna głównego pojawi się okno ustawień, jak pokazano na Rysunku 3-9. Istnieją dwa



parametry (wzmocnienie i przesunięcie napięcia) dla każdego kanału, które można regulować.





Kalibrację ręczną należy przeprowadzić osobno dla każdej skali pionowej. Aby obserwować wyniki skorygowane w czasie rzeczywistym, DSView powinien być uruchomiony. Poniżej przedstawiono szczegółowe kroki.

1. Kliknij Kalibracja ręczna aby wyświetlić okno ustawień.

2. Kliknij Początek przycisk, aby wyświetlić bieżący przebieg. Aby wyregulować przesunięcie, podłącz

wejście do masy; w celu regulacji wzmocnienia podłącz wejście do skalibrowanego sygnału. Dostosuj skalę

- 3. pionową do pozycji docelowej.
- 4. Strojenie odpowiedniego suwaka, aż przebiegi osiągną ostateczne wymagania. Jeśli istnieje potrzeba
- 5. dostosowania innej skali pionowej, wróć do kroku 3. Po zakończeniu kliknij Zapisać przycisk, wyniki
- 6. kalibracji zostaną zapisane na stałe.

Kliknij **Anulować** przycisk, wyniki kalibracji zostaną porzucone, a poprzednie ustawienia zostaną wczytane; Kliknij **Wyjście** przycisk, wyniki kalibracji będą ważne do momentu odłączenia sprzętu, poprzednie ustawienia zostaną wczytane przy następnej wtyczce. Kliknij **Resetowanie** przycisk, wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do stanu początkowego. **Automatyczna kalibracja** powinien zostać ponownie uruchomiony.

3.3 Przechwytywanie

3.3.1 Dostosowywanie kanału

Jak pokazuje Rysunek 3-10, dla każdego kanału można ustawić kolor, włączanie, sprzężenie, kompensację tłumienia i skalę pionową.

Istnieją dwie metody obracania pokrętła.

Metoda 1: umieść mysz w obszarze wybierania i obróć kółko

Metoda 2: umieść mysz w górnej / dolnej części tarczy, kliknij lewym przyciskiem myszy, tarcza zostanie obrócona w górę / w dół.





Aby automatycznie ustawić przebieg określonego kanału, kliknij ikonę AUTOMATYCZNY przycisk.

Jak pokazuje Rysunek 3-11, przesuń mysz nad etykietą kanału, naciśnij lewy przycisk myszy, pionowe przesunięcie kanału będzie się zmieniać wraz z ruchem myszy.



Rysunek 3-11

3.3.2 Rozdzielczość pozioma

Jak pokazano na Rysunku 3-12, ten moduł wielofunkcyjny może być używany do ustawiania rozdzielczości poziomej. Dodatkowo, kręcenie kółkiem myszy w oknach fali zmieni również rozdzielczość poziomą.



Rysunek 3-12

DreamSourceLab

3.3.3 Uruchom / Zatrzymaj

Jak pokazuje Rysunek 3-13, kliknij **Początek** oscyloskop zacznie przechwytywać dane i wyświetlać przebieg w czasie rzeczywistym, a ten przycisk zmieni się w **Zatrzymać**, kliknij ponownie, zatrzyma działanie i pokaże ostatni przebieg.



Rysunek 3-13

3.3.4 Pojedyncze przechwycenie

Jak pokazuje Rysunek 3-14, kliknij **Pojedynczy** po naciśnięciu przycisku, oscyloskop zarejestruje dane raz, pokaże przebieg i zatrzyma się automatycznie.



Rysunek 3-14

3.3.5 Wyzwalacz

Jak pokazuje Rysunek 3-15, DSView obsługuje prosty tryb wyzwalania zboczem, a także obsługuje ustawienia poziomu wyzwalania, pozycji wyzwalania, czasu wstrzymania i czułości na szum.

۹ٌا<mark>ْاْ۹</mark> والمعنية وا

	Trigger Setting				
	Trigger Position:	0	%	–Pozycj	а
Wyzwalanie automaty czne	Trigger Sources:	0		Źródło a	utomatyczne
	Channel 0	Channel 1	1	Wymuś y	wyzwalanie
	Trigger Types:				
	 Rising Edge Falling Edge 			Typ krav	vędzi
Czas wstrzymania –	Hold Off Time:	0	uS	-	
	Noise Sensitivity:			Wrażliv	vość

Rysunek 3-15

Poziom wyzwalania: poziom wyzwalania decyduje o napięciu wyzwalania. Każdy kanał ma swój własny poziom wyzwalania. Kliknij etykietę poziomu wyzwalania, aby ją wybrać, przesuń mysz, aby zmienić poziom wyzwalania, i kliknij ponownie, aby zakończyć ustawianie.

Pozycja wyzwalania: pozycja wyzwalania decyduje o procentowej pozycji w całym czasie trwania próby. Na przykład 50% wskazuje punkt wyzwalania w środku fali.

Wyzwalanie automatyczne: wyzwalanie automatyczne ustawi lub anuluje ustawienie wyzwalania zgodnie z bieżącym przebiegiem i ustawieniem poziomu wyzwalania. Auto źródło decyduje o kanale automatycznego wyzwalania.

Czas wstrzymania: Trigger hold off określa czas po wyzwoleniu, po którym może nastąpić następny wyzwalacz. Może być bardzo pomocny w obserwowaniu i analizowaniu nowoczesnych sygnałów, które są często spakowane lub mają charakter impulsowy.

Wrażliwość na hałas: suwak po lewej stronie wskazuje najwyższą czułość. Każde przejście przez poziom wyzwalania spowoduje wyzwolenie spustu. Suwak znajdujący się najbardziej po prawej stronie wskazuje najniższą czułość, tylko szeroki zakres przejść przez poziom wyzwalania uruchomi spust, więc przejścia szumów mogą być odfiltrowane.

3.4 Pomiary

3.4.1 Pomiary automatyczne

Jak pokazuje Rysunek 3-16, DSView obsługuje 20 rodzajów pomiarów automatycznych. W dolnej części okna znajduje się 10 prostokątów miar. Każdy prostokąt można ustawić jako jeden z 20 rodzajów pomiarów automatycznych.



Rysunek 3-16

Dodaj metodę pomiaru:

- 1. Kliknij jeden z prostokątów miar, pojawi się okno wyboru pomiarów.
- 2. Wybierz kanał

3. Kliknij jeden z pomiarów Kliknij **Anuluj** aby anulować wybór. Kliknij **Resetowanie** przycisk, aby wyczyścić pomiar tego prostokąta.

3.4.2 YCursors

Wstaw kursora:

Metoda 1: w obszarze linijki czasu przesuń mysz do pozycji docelowej, kliknij lewym przyciskiem myszy, pojawi się strzałka w dół, kliknij ponownie lewym przyciskiem myszy w obszarze strzałki. Nowy kursor zostanie wstawiony w miejscu docelowym.



Rysunek 3-17

Metoda 2: w obszarze fali kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz "Dodaj

DreamSourceLab

Kursor Y ".

Ruch kursora:

Metoda 1: przesuń mysz, aby ustawić kursor docelowy, kliknij lewym przyciskiem myszy, aby zaznaczyć kursor, a następnie kursor będzie podążał za ruchem myszy, kliknij ponownie lewym przyciskiem, aby ustawić kursor w docelowej pozycji.





Metoda 2: w obszarze linijki czasu przesuń mysz do pozycji docelowej, kliknij lewym przyciskiem myszy, wszystkie istniejące kursory zostaną wyświetlone, kliknij numer kursora docelowego, aby umieścić go w pozycji docelowej.



Rysunek 3-19

Skok kursora: Kursor może być użyty do zaznaczenia ważnej pozycji. DSView zapewnia prostą metodę przechodzenia między dowolnymi istniejącymi kursorami. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze linijki czasu, wszystkie istniejące kursory zostaną wyświetlone, numer kliknięcia kursora docelowego przeskoczy do pozycji tego kursora.





Rysunek 3-21

Jak pokazano na Rysunku 3-21, kliknij przycisk Zmierz, a stacja pomiarowa zostanie otwarta. Tylko pomiar odległości jest ważny w trybie oscyloskopu.

Miara odległości: można to wykorzystać do pomiaru czasu lub liczby próbek między dwoma

kursory. Kliknij

+

, aby dodać nowy zestaw pomiarów odległości, a następnie kliknij

obszar początkowy / końcowy, aby indywidualnie wybrać kursor początkowy / końcowy.



Rysunek 3-22

Usuń kursorem: Jak pokazuje Rysunek 3-23, kliknij ' × 'obszar dowolnego kursora usunie kursor, a pozostałe kursory zostaną ponumerowane.





Rysunek 3-23

3.4.3 X Kursory

Jak pokazano na Rysunku 3-24, w obszarze fali kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz "Dodaj kursor X", doda jedną parę kursorów X. Przesuń mysz w pobliże kursorów, aby go podświetlić. W tym momencie kliknięcie lewym przyciskiem myszy spowoduje zaznaczenie kursora, a kursor będzie się przesuwał wraz z myszą. Kliknij ponownie lewym przyciskiem, aby zwolnić kursor.

Każda para kursorów X składa się z dwóch kursorów; napięcie delta pokazuje napięcie między tymi dwoma kursorami. Kliknij kwadrat przełączania kanałów, aby przełączać się między różnymi kanałami. Kliknij • kwadrat usunie tę parę kursorów X.



Rysunek 3-24

3.4.4 Pomiar ręczny

DSView obsługuje również pomiary ręczne za pomocą myszy.

Bieżący punkt próbkowania: Jak pokazano na Rysunku 3-25, w oknie przebiegu przesuń kursor myszy do docelowego punktu przebiegu, napięcie w tym punkcie zostanie wyświetlone na ekranie.



Rysunek 3-25

Linijka do pomiaru poziomego: w pustym obszarze okna fali przesuń mysz do punktu początkowego, kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy, przesuń mysz do następnego punktu, kliknij ponownie dwukrotnie, a następnie przesuń mysz do punktu końcowego, kliknij dwukrotnie i zakończ konfigurację poziomą miara linijka. Jak pokazano na rysunku 3-26, pozioma linijka pomiarowa może być używana do pomiaru szerokości, częstotliwości i współczynnika wypełnienia. Tę linijkę można wyczyścić, klikając dwukrotnie w oknie fali.





3.5 SpectrumAnalysis

3.5.1 Opcje FFT

Jak pokazuje Rysunek 3-27, kliknij **FFT** pozycja pod **Matematyka** menu, **Opcje FFT** okno zostanie otwarte. Poniżej znajduje się szczegółowe wprowadzenie tych opcji.

Włącz FFT: włączyć lub nie okno analizy widma.

Długość FFT: długość FFT. Oblicz od zera czasu próbkowania.

Przykładowy interwał: ustawić interwał między każdym punktem danych używanym dla FFT. Można to wykorzystać do zmniejszenia zakresu widma i zwiększenia rozdzielczości widma.

Źródło FFT: źródło kanału dla FFT.



Okno FFT: ustaw funkcję okna podczas obliczania wyniku FFT. Obsługa prostokąta, okna Hann, Hamming, Blackman i Flat-top.

Zignorowano DC: ignoruj składową DC.

Tryb osi Y: tryb wyświetlania dla osi Y. Obsługa trybu DBV lub liniowego.

Zakres DBV: ustawić zakres wyświetlania trybu DBV.



Rysunek 3-27

3.5.2 Poruszanie się po widmie

Jak pokazano na Rysunku 3-28, okno widma jest wyświetlane poniżej okna fal.



Rysunek 3-28

Okno Spectrum obsługuje następujące operacje:

Regulacja wysokości: przesuń mysz na środek okna fal i okna widma, kiedy mysz zmieni kształt pokazany na Rysunku 3-29, naciśnij lewy przycisk myszy, a poruszanie myszą zmieni wysokość okna widma.





Rysunek 3-29

Zoom widma: W oknie widma przewiń kółkiem myszy, linijka widma będzie się powiększać / pomniejszać. Łatwo

jest zaobserwować określoną składową częstotliwości.



Rysunek 3-30

Pomiar myszy: Jak pokazano na Rysunku 3-31, w oknie widma przesuń mysz, zostanie wyświetlona amplituda w punkcie myszy.



Rysunek 3-31

Przesuwanie okien: po powiększeniu naciśnij lewy przycisk myszy i przesuń mysz w lewo / w prawo, okno widma będzie przesuwać się w lewo / w prawo.

3.6 Funkcja matematyczna

DSView obsługuje funkcję matematyczną, obejmuje dodawanie / odejmowanie / mnożenie / dzielenie. Wynik zostanie wyświetlony jako kanał wirtualny.

3.6.1 Dodaj kanał matematyczny

Jak pokazuje Rysunek 3-32, kliknij czynność "Math" w menu "Function" Opcje matematyczne okno.

Zaznacz pole wyboru "Włącz", aby włączyć / wyłączyć kanał matematyczny.



3.6.2 Kanał matematyczny

Jak pokazuje Rysunek 3-33, możesz zmienić kolor i rozdzielczość pionową dla kanału matematycznego. Przenieś etykietę kanału może zmienić przesunięcie pionowe.



Rysunek 3-33



3.7 Rysunek Lissajous

3.7.1 Konfiguracja Lissajous

Jak pokazuje Rysunek 3-34, kliknij " **Lissajous** "Pozycja w" **Pokaz** "Otworzy **Opcje Lissajous** okno.

Czek **Włączyć** zaznacz pole wyboru, wybierz źródło osi X i Y, a następnie kliknij **ok** przycisk, Lissajous Figure zostanie otwarty.

արմն		DSVi	iew v1.0.0		
DSCope C20P V Options	20.00 ms / div 🖌 🍘 5 MHz	Start Single	🅜 🎊 Trigger Measur	re Function~ D	isplay~ File~
Oscillosco	+20.00ms +40.00ms	+60.00ms +80.	.00ms +100.00m	ns +120.00 😹	S Themes →
	ıµı ^{ıllı} ⊟Enat œ o	Lissajous Options			
		OK Canc	el		

3.7.2 Widok Lissajous

Rysunek 3-35 pokazuje efekt figury lissajous.



Rysunek 3-35



3.8 Operacje na plikach

								Оре	eracje na plil	kach	Ĭ
DSCope C20P	→ 🗶	10.00 us / div	~ @	100 MHz 🗸	∢	۲	\odot	Â.		*	
	Options				Start	Single	Trigger	Measure	Function~	Display~	File~

Rysunek 3-36

Kliknij Plik przycisk, zostaną wyświetlone operacje związane z plikami, jak pokazano na Rysunku 3-36. DSView obsługuje

ustawienia przechowywania / wczytywania, zapisywanie / otwieranie danych, eksport danych, operacje na zrzutach ekranu.



Rysunek 3-37

3.8.1 Ustawienia Zapisz / Załaduj

Ustawienia to aktualne konfiguracje; zawierają opcje urządzenia, włącz, kolor, nazwę, skalę pionową, skalę czasu, sprzężenie kanałów i ustawienie wyzwalacza. Kliknij Ustawienia> Zapisz zapisze bieżące ustawienia do pliku. Po kliknięciu Ustawienia> Wczytaj, wybierz odpowiedni plik ustawień, zapisane ustawienia zostaną wczytane w bieżącej sesji.

Ustawienia> Domyślne załaduje domyślne konfiguracje, używane do przywrócenia ustawień fabrycznych. W międzyczasie DSView obsługuje automatyczne zapisywanie ustawień. Po uruchomieniu oprogramowania ostatnie ustawienia przed poprzednim zamknięciem zostaną załadowane automatycznie.

3.8.2 Zapisz

Plik> Zapisz zapisze bieżące dane w rozpoznawalnym formacie pliku. Więc DSView może otworzyć go później.

3.8.3 Otwórz

DSView obsługuje tylko otwarty plik z sufiksami dsl, który został wygenerowany przez sam DSView.



Po prostu kliknij Plik> Otwórz, wybierz plik * .dsl, dane zostaną przeładowane i wyrenderowane w oknie wave.

3.8.4 Eksport

DSView obsługuje również eksport bieżących danych do wspólnego formatu pliku. Dzięki temu przechwycone dane można załadować do innego oprogramowania. W trybie oscyloskopu obsługiwany jest tylko format CSV podczas używania **Plik> Eksportuj.**

3.8.5 Zrzut ekranu

Jeśli chcesz zapisać bieżące okno jako obraz, kliknij Plik> Przechwyć. Spowoduje to wygenerowanie pliku PNG.

4 Gromadzenie danych

4.1 Połączenie sprzętowe

Tryb oscyloskopu jest wspaniały do obserwacji okresowych sygnałów lub przechwytywania sygnałów w wyjątkowych warunkach. W przypadku długiego przechwytywania nieregularnych sygnałów lepszym wyborem będzie tryb zbierania danych.

W trybie zbierania danych można wybrać czas trwania i częstotliwość próbkowania niezależnie.

Obecnie tylko oscyloskopy serii DSCope obsługują tryb zbierania danych. W przypadku połączenia sprzętowego jest to to samo, co sekcja 3.1. Jedyną różnicą jest to, że wybór trybu urządzenia powinien być gromadzeniem danych.

ημ ¹ li DSViev v1.0.0	_ 🗆 X
DSCope C20F V 🔆 1.00 s V @ 10 MHz V 💽 🖄 🖬	ղր ^{վի} Help∽
✓ Oscilloscope	

Rysunek 4-1

4.2 Opcje sprzętowe



Rysunek 4-2

W trybie gromadzenia danych kliknij Opcje menu (Rysunek 4-2), Opcje urządzenia

pojawi się okno, jak pokazano na Rysunku 4-3.

ရျာ ^{။]]]} Device Options							
	Mode						
Operation M	Operation Mode Normal 🗸						
	Channels						
0 1							
Enable:							
Coupling	DC	~					
Volts/div		~					
	📕 Map Default						
Map Unit		~					
Map Min		\Diamond					
Map Max		\Diamond					
		OK					

Rysunek 4-3



4.2.1 Tryb pracy

Jak pokazano na Rysunku 4-3, należy wybrać tryb "Normalny". Tryb "Test wewnętrzny" to tylko test.

4.2.2 Opcje kanałów

W trybie akwizycji danych opcje kanałów i mapowanie należy ustawić przed przechwytywaniem. Podczas akwizycji te parametry nie mogą być modyfikowane.





Włączyć: włączanie / wyłączanie bieżącego kanału

Sprzęganie: Sprzężenie DC / AC.

Wolty / dz: pionowa rozdzielczość napięcia, zakres od 10 mv / dz do 2 v / dz

Domyślna mapa: jeśli zaznaczone, pionowa skala zostanie odwzorowana na rzeczywistą wartość napięcia. Jeśli nie, skala

pionowa zostanie odwzorowana na wartość mapy (jednostka mapy / min mapy / maks. Mapy).

Jednostka mapy: jednostka mapująca. Takie jak: prąd, temperatura, waga, prędkość itp.

Minimalna mapa: wartość odwzorowania dla minimalnego napięcia.

Mapa Max: wartość odwzorowania dla maksymalnego napięcia.

W przypadku większości czujników odpowiednie wielkości fizyczne są konwertowane na wartości napięcia lub prądu, które są następnie wykrywane i gromadzone przez system pomiarowy. Dlatego funkcja mapowania osi pionowej może dogodnie przywrócić przebieg napięcia do wartości odpowiedniej wielkości fizycznej, dzięki czemu uzyskany obraz przebiegu jest bardziej intuicyjny.

W przypadku oscyloskopów serii DScope pracujących w trybie zbierania danych współdzielą ten sam system kalibracji, co w trybie oscyloskopu. Jeśli więc stwierdzisz, że kanał ma przesunięcie pionowe w trybie zbierania danych, wróć do trybu oscyloskopu i ponownie przeprowadź automatyczną kalibrację.



4.3 Przechwytywanie

4.3.1 Opcje przechwytywania

W trybie zbierania danych można ustawić częstotliwość próbkowania i czas próbkowania. Maksymalny czas akwizycji jest różny przy różnych częstotliwościach próbkowania. Na przykład w tym trybie maksymalna częstotliwość próbkowania wynosi 10 M i może przechwytywać do 10 sekund. Przy częstotliwości próbkowania 1K można uchwycić maksymalnie jeden pełny dzień.



Rysunek 4-5

4.3.2 Start / Stop

Po zakończeniu konfiguracji kanału i ustawień akwizycji, możesz kliknąć **Początek** aby uzyskać przebieg. Podczas procesu przejęcia " **Początek"** przycisk zmienia się na " **Zatrzymać"** przycisk. Przebieg jest stale aktualizowany i wyświetlany w czasie rzeczywistym przed kliknięciem przycisku **Zatrzymać** przycisk.



4.4 Pomiar

4.4.1 Pomiar kursorem

Wstawianie kursora: W obszarze linijki przesuń mysz w dowolne miejsce, w którym chcesz wstawić kursor, kliknij lewym przyciskiem myszy, pojawi się strzałka skierowana w dół i kliknij ponownie lewym przyciskiem myszy w tej strzałce, aby wstawić nowy kursor.



Rysunek 4-6

Ruch kursora:

Metoda 1: Przesuń kursor w pobliże kursora. Gdy kursor zostanie podświetlony, kliknij lewym przyciskiem myszy, a kursor będzie podążał za ruchem myszy.





Rysunek 4-7

Metoda 2: W obszarze linijki przesuń mysz w dowolne miejsce i kliknij lewym przyciskiem myszy. Pojawią się wszystkie istniejące kursory. Kliknij jeden z nich, aby przesunąć kursor do pozycji strzałki





Skok kursora: Kursory pomagają nam oznaczać ważne lokalizacje dla lepszej nawigacji. Następujące operacje mogą przeskoczyć do dowolnych pozycji kursora: W obszarze linijki kliknij prawym przyciskiem myszy, a pojawią się wszystkie istniejące kursory. Kliknij jeden z nich, aby przejść do jego pozycji.





Jak pokazano na rysunku 4-10, kliknij plik **Pomiar** przycisk, aby otworzyć panel pomiarowy po prawej stronie. W trybie zbierania danych można użyć pomiaru odległości. Kliknij przycisk "+", aby dynamicznie dodać zestaw pomiarów, a następnie kliknij pozycję początkową / końcową, aby wybrać odpowiednio kursory początkowy / końcowy.

	คใ	Î e
٩Î	<mark>ہ</mark> Dr	eamSourceLab





Usuń kursory: Kliknij " × "W prawym górnym rogu kursora lub,, × "Przed listą kursorów w panelu miar, aby usunąć kursor. Po usunięciu pozostałe kursory zostaną uporządkowane.



Rysunek 4-12



4.5 Operacje na plikach

		Operacje na plikach	
DSCope C20P V X 1.00 s V @ 10 MHz V	💽 🎊 Start Measure	Display~ File~	պր ^{մև Help∽}

Rysunek 4-13

Kliknij **Plik** przycisk, zostaną wyświetlone operacje związane z plikami, jak pokazano na Rysunku 4-14. DSView obsługuje ustawienia przechowywania / wczytywania, zapisywanie / otwieranie danych, eksport danych, operacje na zrzutach ekranu.



Rysunek 4-14

4.5.1 Ustawienia Zapisz / Załaduj

Ustawienia to aktualne konfiguracje; zawierają opcje urządzenia, włącz, kolor, nazwę, skalę pionową, skalę czasu, sprzężenie kanałów i ustawienie wyzwalacza. Kliknij Ustawienia> Zapisz zapisze bieżące ustawienia do pliku. Po kliknięciu Ustawienia> Wczytaj, wybierz odpowiedni plik ustawień, zapisane ustawienia zostaną wczytane w bieżącej sesji.

Ustawienia> Domyślne załaduje domyślne konfiguracje, używane do przywrócenia ustawień fabrycznych. W międzyczasie DSView obsługuje automatyczne zapisywanie ustawień. Po uruchomieniu oprogramowania ostatnie ustawienia przed poprzednim zamknięciem zostaną załadowane automatycznie.

4.5.2 Zapisz

Plik> Zapisz zapisze bieżące dane w rozpoznawalnym formacie pliku. Więc DSView może otworzyć go później.

4.5.3 Otwórz

DSView obsługuje tylko otwarty plik z sufiksami dsl, który został wygenerowany przez sam DSView.



Po prostu kliknij Plik> Otwórz, wybierz plik * .dsl, dane zostaną przeładowane i wyrenderowane w oknie wave.

4.5.4 Eksport

DSView obsługuje również eksport bieżących danych do wspólnego formatu pliku. Dzięki temu przechwycone dane można załadować do innego oprogramowania. W trybie pozyskiwania danych obsługiwany jest tylko format CSV podczas korzystania z **Plik> Eksportuj**.

4.5.5 Zrzut ekranu

Jeśli chcesz zapisać bieżące okno jako obraz, kliknij Plik> Przechwyć. Spowoduje to wygenerowanie pliku PNG.